

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  
СВОЙСТВ ОБОЕВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

	Условное обозначение	Характеристика
Уход		Водостойкие во время обработки. (Можно протирать губкой в момент наклеивания)
		Устойчивые при влажной обработке
		Высокоустойчивые при влажной обработке. (Можно мыть с применением моющих средств)
		Устойчивые к механическим воздействиям. (Моющиеся с применением моющих средств и щетки)
		Высокоустойчивые к механическим воздействиям
Стойкость к выцветанию		Достаточная светостойкость
		Относительная светостойкость
		Хорошая светостойкость
		Очень хорошая светостойкость
		Отличная светостойкость
Подгон по рисунку		Не надо подгонять рисунок (свободная стыковка)
		Прямая стыковка (указывается раппорт, например - 50 см)
		Стыковка со смещением (указываются раппорт и смещение, например - 50/25 см)
		Реверсивная наклейка (встречная наклейка)
	Нанесение клея	
		Клей наносится на поверхность стены
		Обои с уже нанесенным клейким покрытием
Способ снятия		Снимаются после предварительного смачивания
		Обои снимаются без остатка
		Снимаются слоями. Нижний слой обоев остается на стене



**Магазины Manders:**

г. Москва, +7 (495) 988-64-03  
Б. Козихинский пер., д.22  
ул. Маршала Тухачевского, д.49  
Н. Сыромятинская, д.10, стр.3, вход А(ЦД Artplay)  
Н. Сыромятинская, д.10, стр.10 (мастерская Manders)

г. Санкт-Петербург, +7 (812) 380-95-96  
Большой пр., д.57/1  
ул. Гороховая, д.61  
Свердловская набережная, 58А

г. Киев, +38 (044) 289-53-89  
ул. Антоновича (Горького), 3

+7(800) 350-17-37

[www.manders.ru](http://www.manders.ru)

[kraski@manders.ru](mailto:kraski@manders.ru)

*#manders — kraski*



**ИНСТРУКЦИЯ  
по наклеиванию  
обоев из растительных  
материалов  
на бумажной основе**

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

1. Основание под обои должно быть твёрдым, ровным и сухим (допустимая влажность – не более 8%). Влажность помещения должна быть до 40%, температура 18–25°C.
2. Старые обои, краску, декоративную штукатурку и другие покрытия удалите. Поверхность очистите от пыли, грязи, жирных пятен и прочих загрязнений. Участки, повреждённые плесенью, очистите и обработайте антигрибковым составом.
3. Все неровности и дефекты (трещины, отверстия, выпуклости, впадины и т.д.) необходимо зашпаклевать и выровнять. Любые неустраненные дефекты могут негативно сказаться на качестве оклейки.
4. На поверхности не должно быть сетки-паутинки (малярный стеклохолст).
5. Ровную и сухую поверхность покройте грунтом в соответствии с рекомендациями производителя. Выбирайте грунт, подходящий типу основания.
6. Под тонкие и светлые обои основание должно быть светлым и однотонным. При наличии пятен покройте его грунтом, колерованным в цвет обоев.
7. Работы следует производить чистыми руками, можно использовать перчатки. Все инструменты обязательно должны быть чистыми.

## ПРОВЕРКА РУЛОНОВ

1. Не вскрывая упаковку, убедитесь, что номера партии и артикул на всех рулонах идентичны.
2. Товарную этикетку сохраняйте до конца отделочных работ.
3. Перед тем, как разрезать обои, проверьте, есть ли видимые дефекты и совпадают ли рулоны по цвету и рисунку.
4. Рекомендуем нарезать на полосы 1 рулон, или отрежьте 2-3 полотна с учетом раппорта, если обои метражные.
5. Компания Manders принимает рекламации на обои, если распакован и нарезан только 1 рулон, или не более 2-3 полотен с учетом раппорта, если обои метражные.
6. Перед наклеиванием запечатанные обои необходимо выдержать в течение 2 суток в помещении, где планируются работы.

## КЛЕЙ

1. Используйте специальный клей для тяжелых обоев.
2. В процессе работы руководствуйтесь рекомендациями производителя, которые указаны на упаковке.
3. Наносите состав при хорошем освещении и температуре не ниже 12°C.

4. Клеевой раствор необходимо распределять равномерно, при этом не должно быть пропусков и наплывов. Не наносите слишком много клея - излишки вызовут переувлажнение обоев и выхода клея в местах швов.
5. Приклеивая каждую полосу к поверхности, убедитесь, что клей не успел подсохнуть.
6. Если состав попал в глаза, обильно промойте их водой и обратитесь к врачу. Храните клей в недоступных для детей местах.

## ПРОЦЕСС НАКЛЕИВАНИЯ

1. Во избежание сквозняков закройте окна и двери.
2. Прочитайте рекомендации на этикетке. Поскольку обои производятся из натуральных материалов, их цвет, как правило, неравномерен. Подбор рисунка не требуется. Учтите, что стыки остаются видимыми.
3. Разрежьте рулон на полотна нужной длины с учётом подгонки рисунка, прибавив сверху и снизу по 3–5 см.
4. Расположите нарезанные полотна так, чтобы цвет и фактура соседних отрезков максимально совпадали.
5. Пронумеруйте отрезанные полосы карандашом на обратной стороне в том порядке, в котором их нужно клеить.
6. Начните клеить от угла комнаты. Вертикальную линию фиксации первого полотна отметьте по отвесу.
7. Рекомендуется начинать наклеивание обоев от угла комнаты.
8. Аккуратно, ровным слоем нанесите клей на изнаночную сторону полотна с помощью валика с коротким ворсом. Важно не пересушить края, но и не следует допускать излишков клея.
9. Сложите полотно клеевой стороной внутрь от краёв к центру. Края должны быть аккуратно сложены по одной линии, чтобы они не высохли.
10. Время пропитки обоев клеем есть на этикетке к рулону. Для достижения наилучшего результата, рекомендуемое время пропитки – 3-5 мин. Необходимо избегать переувлажнения полотен - из-за этого обои могут расслоиться.
11. Прижмите полотно к стене таким образом, чтобы сверху и снизу осталось по 3-5 см.
12. Не допуская образования складок, удаляйте пузыри воздуха. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить обои.
13. Выступающие сверху и снизу края обрежьте при помощи ножа и металлического шпателя.
14. Наклейте следующее полотно встык к предыдущему.
15. Аккуратно разгладьте стыки полотен специальным прижимным валиком.
16. Не приступайте к оклеиванию следующей стены, пока не закончите оклеивать предыдущую.

## ВАЖНО

- Не допускайте попадания клея на поверхность обоев – пятна выводятся очень трудно.
- Если клей попал на декоративную сторону, удалите его немедленно, до того, как он высохнет. Для этого используйте влажную губку, действуйте аккуратно, промакивающими движениями, ни в коем случае не растирая клей по сторонам.
- В процессе наклеивания обоев в комнате не должно быть сквозняков и перепадов температур.
- Пока обои не высохнут, не проветривайте помещение и не включайте отопительные устройства.
- Чтобы придать отделке прочность, после полного высыхания обоев нанесите на их поверхность прозрачный акриловый лак.

## ВНИМАНИЕ!

- Эта инструкция служит общей рекомендацией и не учитывает все нюансы подготовки основания и наклеивания обоев. Конкретные решения по проведению работ принимает мастер. Все работы должны выполняться квалифицированным мастером.
- Сохраняйте все чеки и этикетки до окончания ремонта. Только при их наличии, а также предоставлении образца дефектных обоев компания рассматривает претензии по браку товара.
- Компания Manders не несёт ответственности и не возмещает затраты на работы, связанные с использованием бракованных обоев, а также обоев, наклеенных с нарушением этой инструкции.
- Рекламации по качеству наклеенных обоев компания Manders рассматривает, если использовано не более трёх полотен (1 рулон). Для этого необходимо предоставить образцы обоев и заводские этикетки. Посоветуйте мастеру наклеить три полотна, а через сутки внимательно осмотреть их и оценить результат. Решив продолжить работу, мастер берёт ответственность на себя.
- Видимые стыки наклеенных обоев не являются браком. Степень их видимости зависит от качества подготовки стен, а также квалификации мастера.